

Исх. № 8 от 15.03.2024г.

«О правилах установки межкомнатных дверей»

Уважаемые партнеры,

Монтаж межкомнатных полотен и погонажных изделий должен осуществляться в полностью отделанных помещениях, т.е с окрашенными стенами, наклеенными обоями и уложенными полами. При установке изделий в строящемся или ремонтируемом помещении, следует убедиться, что все строительные материалы просохли до нормального состояния. Рекомендуется приступать к монтажу межкомнатных полотен и погонажных изделий только после того, как полностью закончена отделка стен, пола и потолка, в том числе и натяжного потолка, завершены все «влажные», малярно-штукатурные, ремонтные работы, помещение проветрено, просушено, установились постоянные температура и влажность помещения в указанных пределах.

Погонажные изделия облицовываются шпоном, грунтовочной пленкой при помощи клея ЭВА, термоустойчивость которого примерно 90°. При установке натяжных потолков температура помещения нагревается более 90°, что приводит к отслоению облицовочного покрытия.

При несоблюдении правил монтажа, рекламации приниматься не будут



С Уважением,
Генеральный директор Терентьев А.А.
Фабрика «Терем» г. Ульяновск
www.teremdoor.ru